

Manuel utilisateur

Ne jamais peser un objet de plus de 2kg sur cette balance.

Évitez de l'exposer à des températures extrêmes ($< 0^{\circ}\text{C} > 40^{\circ}\text{C}$).

Laissez toujours l'appareil s'acclimater à la température de la pièce pendant au moins 1 heure avant toute utilisation.

Laissez un temps de fonctionnement de 30-60 secondes avant toute calibration.

Laissez la balance dans un environnement propre. La poussière, la moisissure, les vibrations, les courants d'air et la proximité d'autres appareils électroniques peuvent amoindrir le fonctionnement de la balance.

Afin d'améliorer la durabilité et la précision de l'appareil, évitez de le secouer, le jeter ou le taper.

Pesée

Posez la balance sur une surface stable, exempte de vibrations.

1. Appuyez sur la touche on/off : 
2. Attendez que les chiffres 0.0 apparaissent
3. Placez l'objet sur la plate-forme de pesée.
4. Appuyez sur la touche [M] si vous souhaitez changer l'unité de poids (g, oz, ct, gn)

Tare de la balance

La tare permet de retirer le poids d'un contenant afin de ne peser que le contenu.

1. Appuyez sur la touche on/off : 
2. Attendez que les chiffres 0.0 apparaissent.
3. Placez le bol ou le contenant.
4. Appuyez sur [T] et attendez que les chiffres 0.0 apparaissent
3. Versez le thé ou un autre objet : le poids n'affichera que le dernier objet posé sur la balance et non le contenant précédemment posé.

Fonction de comptage

Les objets doivent avoir un poids uniforme pour que la fonction de comptage fonctionne. Le comptage s'effectue par multiple de 25 (X25, X50, X75, X100)

1. Appuyez sur la touche on/off : 
2. Attendez que les chiffres 0.0 apparaissent.
3. Appuyez longuement sur [PCS] et sélectionnez votre multiple grâce à la touche [M].
4. Posez vos objets par multiples de 25 (X25, X50, X75, X100)
5. Pressez sur [PCS], le sigle PCS s'affiche en haut à gauche et le chiffre de votre multiple.
6. Retirez vos objets, le chiffre 0 apparaît.
7. Posez autant d'objets que nécessaire, le compteur vous affichera le nombre d'objets que vous aurez posés.

Calibration

La calibration n'est pas nécessaire à la première utilisation. Ne calibrez uniquement si la balance ne pèse pas correctement.

1. Appuyez sur la touche on/off : 
2. Appuyez aussitôt sur [M] durant quelques secondes. Les lettres CAL s'affichent à l'écran.
3. Appuyez à nouveau sur [M], un poids s'affiche à l'écran.
4. Placez le poids indiqué. L'écran indiquera "PASS".
5. Appuyez sur la touche on/off : 